

DESCRIPTION OF DIP SWITCHES

Dip switch 1-2-3-4 : Bu dipswitchler mekanizmaların öalışma süreleri için gereklidir. Aşağıda zaman yarlama çizelgesi görölmektedir. Dip switch ayarı yapıldıktan sonra Access 10 / 2 kontrol ünitesi 5 saniyeliğine elektrikten çekilmelidir. Aksi taktirde ayar geçerli olmaz.

1	2	3	4	
0	0	0	0	10 SN
0	0	0	1	20 SN
0	0	1	0	30 SN
0	0	1	1	40 SN
0	1	0	0	50 SN
0	1	0	1	60 SN
0	1	1	0	70 SN
0	1	1	1	80 SN
1	0	0	0	90 SN
1	0	0	1	100 SN
1	0	1	0	110 SN
1	0	1	1	120 SN
1	1	0	0	140 SN
1	1	0	1	160 SN
1	1	1	0	180 SN
1	1	1	1	200 SN

Açkı mekanizması çalışma süresi

Dip Swtich 5 : Rüzgar sensörünün aktif olması için (1/ açık - 0/ kapalı)
Dip Swtich 6 : Yağmur sensörünün aktif olması için (1/ açık - 0/ kapalı)
Dip Swtich 7 : termostatı aktif hale getirmek için (1/ açık - 0/ kapalı)
Dip Swtich 8 : Kalıcı Buton için (1/ açık) .Yaylı buton (kesik açmak için) (0/ kapalı)
Dip Swtich 9 : Batarya(1/ açık) . Batarya- 0/ kapalı)
Dip Swtich 10: BOŞ

*** Dip switch ayarı yapıldıktan sonra Access 10 / 2 kontrol ünitesi 5 saniyeliğine elektrikten çekilmelidir. Aksi taktirde ayar geçerli olmaz.

UZAKTAN KUMANDA TANITMA

For Group A : Grup A için uzaktan kumanda tanımlaması yapmak için Jumper (numara 39 sayfa 1 de köprünün yeri görülebilir) Köprü açık pozisyonda olmalıdır. Öğrenme Butonuna (LEARN BUTTON) 3 saniye kadar basılı tutulmalıdır, zil den 3 kez gelen sinyal sesi ne kadar basılı tutulmalıdır. Artık Uzaktan kumandaya bastığınızda kumanda tanımlanmıştır.

For Group B : Grup B için uzaktan kumanda tanımlaması yapmak için Jumper (numara 39 sayfa 1 de köprünün yeri görülebilir) Köprü kapalı pozisyonda olmalıdır. Öğrenme Butonuna (LEARN BUTTON) 3 saniye kadar basılı tutulmalıdır, zil den 3 kez gelen sinyal sesi ne kadar basılı tutulmalıdır. Artık Uzaktan kumandaya bastığınızda kumanda tanımlanmıştır.

KONTROL ÜNİTESİNDEN HAFIZADA Kİ KUMANDALAR NASIL SİLİNİR ?

Uzaktan kumandaları silmek için LEARN Butonuna bip sesi duyulana kadar 10 saniye basılmalıdır. Artık tüm hafıza silinmiştir.

** RÜZGAR SENSÖRÜNÜN AYARI İÇİN 31 NUMARALI BÖLGEDE Kİ TRIMPOT AYARI YAPILMALIDIR.

SAAT YÖNÜNÜ TERSİNE ÇEVİRİLDİĞİNE AZ RÜZGARDA ALGILANIR. SAAT YÖNÜNE DOĞRU ÇEVİRDİĞİMİZDE İSE ŞİDDETLİ RÜZGARDA SADECE ALGILAR. BU AYARLARIN HAFIZADA KALMASI

İÇİN LEARN TUŞUNA BASIP BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. BİP SESİNDEN SONRA HAFIZAYA ALINMIŞTIR.